

KANTENSCHUURMACHINE MET Diameter 175 mm

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voor een veilig en juist gebruik van de machine dient U vooraf deze tekst grondig te lezen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag werkhandschoenen, gehoorbescherming, een veiligheidsbril en een stofmasker.
De kantenschuurmachine niet laten bedienen door minderjarigen of onbevoegden.
Houd andere personen op voldoende afstand en laat de schuurmachine nooit onbeheerd achter.
Gebruik elektrisch gereedschap niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of materialen.
Stekker steeds uittrekken als u stopt, pauzeert of het schuurpapier vervangt.
Controleer eerst of er geen schroeven of spijkers uitsteken waar men schuurt.
Overbelast de machine niet en oefen niet te veel druk uit. Zorg dat de motor op toeren blijft.
Houd de schuurmachine tijdens het schuren steeds met beide handen vast.
Raak bewegende delen niet aan tenzij de stekker uit het stopcontact getrokken is.
NOOIT water gebruiken bij het schuren met de schuurmachine.
Verlengkabel 2,5mm² mét aarde volledig uitrollen. Zekering stopcontact minimum 10A.
Zorg ervoor dat de kabels niet onder de kantenschuurmachine kunnen terechtkomen.
Gebruik de machine nooit zonder schuurpapier of met slecht of gescheurd schuurpapier.
Indien het schuurpapier scheurt de machine onmiddellijk stilleggen.
In geval van defect in géén geval de machine zelf trachten te herstellen.
Ledig de stofzak als deze voor één derde vol is. **Ledig de stofzak nooit in een vuur.**
Verzwaar de machine niet extra om de schuurdruk te verhogen. Nooit terplaatse blijven schuren.
Als de thermische veiligheid de machine uitschakelt kan men pas na enkele minuten herbeginnen.
Onze machines worden in perfecte staat van onderhoud afgeleverd. Euro Rent stelt alles in het werk om deze machines aan de hoogst mogelijke veiligheidsvereisten te laten beantwoorden. Euro Rent wijst er op dat het werken met dergelijke machines in droge ruimten steeds een risico inhoudt. Het onoordeelkundig gebruik van de machine, (ten titel van voorbeeld het afschuren van metalen deeltje, slecht weggevoerde nagels e.d.) houdt zelfs een verhoogd risico in. De gebruiker dient dan ook ten allen tijde voorafgaandelijk de nodige voorzorgen te nemen om schade, o.m. door brand, te vermijden en/of in voorkomend geval onmiddellijk te kunnen bestrijden. Euro Rent aanvaard geen enkele aansprakelijkheid terzake.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Schuurpapier Korrel 24 voor beschadigde en oneffen vloeren alsook het verwijderen van was op oude vloeren. Korrel 24 NIET gebruiken op nieuwe houten vloeren.
Schuurpapier Korrel 24C speciaal voor het verwijderen van verf en vernislagen.
Schuurpapier Korrel 40 voor het opschuren van nieuw parket of licht beschadigde vloeren of zachte plankenvloer. Te gebruiken na korrel 24 om sporen en oneffenheden te verwijderen.
Schuurpapier Korrel 120 fijne korrel voor de eindafwerking.
Vooraleer het schuurpapier aan te brengen ervoor zorgen dat de stekker uitgetrokken is en de schakelaar uitstaat. Machine omdraaien en bout en rondsel verwijderen. Steek de bout met rondsel door het schuurpapier en draai de bout met rondsel terug in de kantenschuurder. Aandraaien met de sleutel doch niet te vast. Controleer of de schijf precies in het midden aangebracht is. Nieuw papier met een zware korrel ligt niet vlak na het aanbrengen. Met het schuren zal het uitvlakken. Gebruik in geen geval beschadigd of niet aangepast schuurpapier.
Steek de stekker in een geaard stopcontact. De kabel in de rechterhand vasthouden en over de schouder leggen. Kniel achter de machine en houd beide hendels vast. Kantel de machine naar achter zodat de schuurplaat de vloer niet raakt. Opzetten met de schakelaar. Zodra het schuurpapier de vloer raakt de machine zijdelings over en weer bewegen om plaatselijk inschuren te vermijden.
Als men langs de muur schuurt de machine met de voorkant langs de muur laten lopen om overal goed te schuren. Hoeken dient men met de hand af te werken.
De machine afzetten terwijl het schuurpapier nog vlak op de vloer staat.
De stofzak ledigen zodra deze voor één derde vol is. Nooit stof in de zak laten staan. Niet ledigen in een vuur.